



Camera DVR Lenovo Q7



Notă: Vă rugăm să citiți acest document în detaliu înainte de a instala și utiliza produsul și să îl păstrați într-un loc sigur.

Compoziția produsului



Camera DVR Lenovo Q7



Manual de instrucțiuni

Informații de securitate

Notă: Citiți cu atenție următoarele informații importante de siguranță înainte de utilizare.

1. Nu dezamblați și nu reparați produsul singur. Acest lucru poate deteriora sistemul de streaming.
2. Acest înregistrator auto cu streaming trebuie ținut departe de flăcări deschise sau de expunerea prelungită la medii umede și prăfuite.
3. Din cauza legislației locale și a considerațiilor privind siguranța vehiculelor, vă rugăm să nu acționați manual camera de bord cu redare în timp ce conduceți.
4. Vă rugăm să nu scăpați și să nu loviți acest produs, altfel se pot deteriora componentele interne.
5. Din motive de siguranță, nu lăsați acest produs și accesoriile sale la îndemâna copiilor sau animalelor pentru a evita accidente.
6. Nu expuneți acest produs la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp, cum ar fi expunerea la soare, deoarece poate deteriora carcasa și componentele interne. Se recomandă ca produsul să fie utilizat la o temperatură de $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
7. Utilizarea unui camere media în flux continuu pentru o anumită perioadă de timp va duce la o creștere a temperaturii, ceea ce este un fenomen normal.
8. Compania nu este responsabilă pentru nicio pierdere de date sau conținut în timpul funcționării, atunci când începeți să utilizați acest flux media. Când începeți să utilizați acest înregistrator auto în flux continuu, sunteți de acord cu declarația de mai sus.

Instrucțiuni de instalare

1. Opriți motorul mașinii.
2. Introduceți cardul TF în slotul pentru cardul de înregistrare.

Notă: Vă rugăm să utilizați un card TF de mare viteză (Clasa 10 sau mai mare), cu o capacitate de cel puțin 8GB și o capacitate maximă de 128GB.

3. Fixați oglinda cu cameră pe oglinda retrovizoare originală a mașinii.
4. Introduceți încărcătorul în bricheta mașinii.
5. Folosiți cablul prelungitor de încărcare pentru a conecta conectorul de alimentare al camerei la încărcătorul auto.

Notă: Cablul prelungitor de încărcare poate fi pozat de-a lungul marginii cablajului VRIen al paravanului mașinii.

6. Instalați camera din spate în spatele vehiculului, acordând atenție direcției de instalare. Cablajul poate fi pozat de-a lungul acoperișului vehiculului. După finalizarea instalării, mufa din spate va fi conectată la interfața camerei din spate a înregistratorului.
7. Porniți motorul, verificați dacă aparatul a fost instalat corect.

Notă: Când aparatul este instalat corect, acesta pornește în modul de înregistrare. Indicatorul video clipește. Vă rugăm să fiți atenți pentru a verifica dacă ecranul de pe afișaj este normal, de exemplu, în cazul unei situații anormale. Vă rugăm să ne contactați în timp util.

Specificații produs

Denumire produs	Camera DVR Lenovo Q7
Rezoluție	4K
Ecran	3.2 inci
Deschidere	F1.8
Format video	TS
Format imagine	JPEG
Card de memorie	TF 128 GB suportă card până la 128 GB
Baterie	Baterie tip buton
Compresie	H.264
Temperatură de funcționare	-20° ~ 70° C

Redare WIFI mobil

Accesați interfața de setări pentru a activa WiFi-ul, reveniți la interfața video pentru a afișa numele și parola WiFi în colțul din stânga jos al ecranului.

În setările aparatului, în secțiunea „Despre acest aparat”, deschideți aplicația prin intermediul codului QR sau căutați „Wind Recorder” pe magazinul de aplicații pentru a o descărca.

Pentru conectare se utilizează parola implicită

12345678



Notă:

După conectarea la rețeaua Wi-Fi a dispozitivului, toate funcțiile pot fi controlate prin aplicația mobilă. În acest mod, butoanele de pe dispozitiv sunt dezactivate și nu pot fi utilizate. Pentru a opera dispozitivul folosind butoanele fizice, trebuie să deconectați conexiunea Wi-Fi.

După conectarea prin Wi-Fi, puteți comuta între camerele disponibile: camera frontală, camera interioară și camera spate.


Înregistrarea video este disponibilă doar pentru camera frontală și camera spate (înregistrare pe două canale). Camera interioară nu suportă înregistrarea video; aceasta poate fi utilizată doar pentru previzualizare în timp real în aplicație.



1. Comutator de stare a înregistrării
2. Comutator față/spate/în mașină
3. Filigran de timp
4. Comutator de înregistrare
5. Comutare pe ecranul complet
6. Start/pauză pentru înregistrare
7. Efectuează fotografie
8. Vizualizare fișier redat
9. Setări

Alte note

Structura produsului și descrierea cheie



1. Ecran
2. Buton
3. Led
4. Buton de pornire
5. Lentila
6. Buton de reset
7. Buton M
8. Butonul ►
9. Butonul OK
10. Difuzor
11. Slot card de memorie
12. Conector type-c

Când dispozitivul este oprit, apăsați și țineți apăsat butonul [Pornire/Oprire] timp de 2 secunde pentru a porni acest aparat. Acesta începe să funcționeze automat. După ce dispozitivul este pornit, apăsați lung butonul [Pornire/Oprire] și țineți-l apăsat timp de 2 secunde. Dispozitivul va salva automat fișierul video și setările utilizatorului, apoi se va opri.

Funcțiile Butoanelor

Buton Pornire (Power)

Funcție: Pornirea și oprirea ecranului.

- Apăsați scurt **[Butonul Pornire]** pentru a stinge ecranul.
- Apăsați din nou scurt pentru a reaprinde ecranul.

Tasta M (Meniu / Înapoi)

În modul Înregistrare Video

- Apăsați scurt **[Tasta M]** pentru a accesa meniul.

În Meniu

- Apăsați scurt **[Tasta M]** pentru a reveni la ecranul anterior.

În modul Gestionare Fișiere

- Apăsați și mențineți apăsată **[Tasta M]** timp de 3 secunde pentru a ieși din modul Gestionare Fișiere.

Tasta Jos (Flip Down)

Funcții principale:

- Derulare în jos
- Redare videoclip următor
- Pornire/Oprire Wi-Fi
- Pornire/Oprire înregistrare

În meniuri și modul Redare

- Apăsați scurt **[Tasta Jos]** pentru a deplasa cursorul în jos sau pentru a naviga prin opțiuni.

În modul Înregistrare Video

Atunci când este conectată o cameră spate HD:

- Apăsați scurt **[Tasta Jos]** pentru a schimba modul de afișare.

- Apăsați din nou pentru a comuta între:
 - Cameră față
 - Cameră interioară
 - Cameră spate
 - Afișare ecran împărțit (Split Screen)

Tasta OK (Confirmare / Înregistrare / Fotografiere)

În meniuri

- Utilizați **[Tasta Jos]** pentru navigare.
- Apăsați scurt **[Tasta OK]** pentru confirmarea selecției.

În modul Înregistrare Video

- Apăsați scurt **[Tasta OK]** pentru a începe înregistrarea.
- Apăsați din nou pentru a opri înregistrarea.

În modul Foto

- Apăsați scurt **[Tasta OK]** pentru a realiza o fotografie.